




















## DURCHFLUSSWERTE VON RAVAK HAND- UND KOPFBRAUSEN

Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben

RAVAK Code	das Bild	die Funktion Air	Anzahl der Funktionen	Funktionsstyp	Durchfluß
958.10		NEIN	3	Jet	7
				Rain	11
				Rain+Jet	14
958.00		NEIN	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain+Jet	11
959.10		JA	1	Rain	10
959.00		JA	1	Rain	10
957.00		JA	1	SoftRain	15
954.00		JA	1	SoftRain	8
961.00		JA	3	Rain	15
				Jet	13
				Rain + Jet	16
960.00		NEIN	1	Rain	30
956.00		NEIN	3	Rain	10
				Nebel	5
				Rain + Nebel	11
962.00		NEIN	1		11
953.00		NEIN	3	Rain	20
				Soft	20
				Jet	16
952.00		NEIN	5	Soft	18
				Stream	17
				Jet	12
				Soft + Stream	14
				Soft + Jet	14
980.00		NEIN	1	Rain	21
981.00		NEIN	1	Rain	21
982.00		NEIN	1	Rain	11
982.01		NEIN	1	Rain	11
983.10		JA	1	Rain	13
984.00		NEIN	1	Rain	11
984.01		NEIN	1	Rain	11