




















HODNOTY PRIETOKOV RUČNÝCH A HLAVOVÝCH SPŔCH RAVAK

Prietok je udávaný v L/min pri tlaku 0,3 Mpa

RAVAK kód	Obrázok	Funkcia Air	Počet funkcií	Typ funkcie	Prietok
958.10		NIE	3	Jet	7
				Rain	11
				Rain+Jet	14
958.00		NIE	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain+Jet	11
959.10		ÁNO	1	Rain	10
959.00		ÁNO	1	Rain	10
957.00		ÁNO	1	SoftRain	15
954.00		ÁNO	1	SoftRain	8
961.00		ÁNO	3	Rain	15
				Jet	13
				Rain + Jet	16
960.00		NIE	1	Rain	30
956.00		NIE	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		NIE	1		11
953.00		NIE	3	Rain	20
				Soft	20
				Jet	16
952.00		NIE	5	Soft	18
				Stream	17
				Jet	12
				Soft + Stream	14
				Soft + Jet	14
980.00		NIE	1	Rain	21
981.00		NIE	1	Rain	21
982.00		NIE	1	Rain	11
982.01		NIE	1	Rain	11
983.10		ÁNO	1	Rain	13
984.00		NIE	1	Rain	11
984.01		NIE	1	Rain	11